



北京晨洋科技有限公司  
Beijing Chenyang Technology Co.

## CY-355 丙烯酸乳液

### 【产品简介】

CY355 水性高分子共聚物是自交联丙烯酸酯类核壳共聚高光泽成膜乳液。

其独特的核壳结构聚合法表现出优异的透明度、湿润渗透性和显著的附着力及抗水性，适用于多种柔软基材，特别适合余北方地区。在塑料薄膜和冷冻包装上有优异表现，可用于金属和塑料困难底材。

### 【典型应用】

水性罩光清漆；UV 光油；水性柔版、凹版印刷油墨；铝箔和塑料薄膜油墨。

### 【物理特性】

固体含量百分比 (Solids%)	47-49%
布氏粘度 Viscosity (#4/60rpm/25℃)	500-1, 000 厘泊
PH 值	7.5-8.5
物理外观	清澈透明带蓝光
密度 克/升	1.05±0.02
玻璃化温度 (Tg)	-58℃
冻融稳定性	良好

### 【贮存条件】

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，并尽量在六个月内使用，过热或过冷对其胶乳稳定性造成不良影响。最佳储存温度是 10-35℃。