

CY-300 转移剂

CY-300 转移剂是一种非常有效的水性涂料与油墨的底物润湿剂。

一、技术参数

外观：透明无色的溶液

比重：1.09（20℃）

粘度：900—1200CPS

PH： 6.0-8.0

成分：磺酸钠盐

二、性能

- 可明显降低被涂物的表面张力。
- 改善润湿性，尤其适合叠印印刷。
- 不会产生飞墨现象。

三、用途

- 水性涂料（高光泽涂料，半光涂料，室内外涂料）
- 水性油墨

四、用量与用法

- TA300 转移剂无须稀释，可直接使用。
- TA300 转移剂建议添加量为配方总量的 0.5%~1%。

五、贮存

通风避光，避免高温保存。

六、包装规格

1*120 公斤/胶桶