



北京晨洋科技有限公司  
Beijing Chenyang Technology Co.

## CY-076 水性分散剂

### 【化学组成】

聚氧乙烯与聚氧丙烯共聚物。

### 【应用领域】

CY-076 超是用于水性印刷油墨和涂料体系的润湿分散剂，用于含树脂研磨，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

- 1.含树脂的墨水色浆研磨。
- 2.含树脂的工业涂料、皮革色浆涂料。
- 3.水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 4.水性颜料高含量有树脂体系色浆。

### 【技术数据】

外观	无色透明液体
气味	无气味
含量	50%
溶剂	去离子水
PH 值	6--7
粘度	300~500 mPas(25℃)

### 【建议配方】

炭黑 40%；  
CY076 超分散剂 3%；  
丙二醇 2%； CY-69  
消泡剂 0.2%；  
分散树脂 25%；  
去离子水补齐 100%



# 北京晨洋科技有限公司

## Beijing Chenyang Technology Co.

添加量：建议配方中研磨树脂量为 20%~30%，分散剂 2~5%（配方量），具体最佳用量请做阶梯测试。

### 【使用方法】

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。

### 【包装规格】

1\*25kg/桶；1\*125kg/桶；1\*200kg/桶；1\*1000kg/桶

### 【储 存】

保质期 24 个月，存放与 0~40 度通风干燥环境中，预防暴晒。