

# CY115 水性分散剂

# 【化学组成】

阴离子型多官能超高分子聚合物水性铵盐溶液,不含烷基酚乙氧化物。

## 【应 用】

CY-115 分散剂是水性无机颜料分散剂,主要用于氧化铁、钛白粉的色浆生产。改善无机颜料的润湿性能,提升分散性,良好的展色耐水性能,色浆光泽高,低粘度,并对整个体系提供良好的储存稳定性。

# [技术数据]

外观 无色透明液体

含量 45%

溶剂 去离子水

PH 值 8

粘度 300~500 mPas(25℃)

#### 【用量(颜料量%)】

氧化铁 5~10%

氧化铝 5~10

二氧化钛 5~7%

二氧化硅 10~30%

## 【使用方法】

研磨前添加,与配方的其它成分一起分散研磨。

## 【包装规格】1\*150kg 或 1\*25kg

【储 存】密封状态下 18 个月,按照非危险品类运输。