

CY121 水性超分散剂

【化学组成】

亲水性高分子嵌段共聚物。

【应 用】

CY121分散剂是可控自由基聚合的,丙烯酸高分子嵌段共聚物的水性分散剂。特别适用于在生产水性无树脂体系色浆。对有机、无机颜料,具有出色的流动性、高光泽、着色力高、可做高固含色浆,具有长期的颜料分散储存稳定性,并且与各种水性体系有良好的相容性。本产品不含 APEO,不含有 VOC。生产制造水性无树脂通用色浆,用于水性木器涂料,水性金属漆、皮革色浆、水性凹印油墨、墨水。

[技术数据]

分子量 18000

固体含量 60%

PH 值 7±0.5

外观 透明粘稠状液体

粘度 10000~15000 (cps/25℃)

稀释剂 去离子水、乙醇

离子型态 阴离子

【用量(颜料量%)】

无机颜填料 10~20%

有机颜料 20~30%

炭黑 20%~30%

《使用方法》配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌,然后加入颜料分散、研磨。 《包装规格》1*125kg 或按客户照指定规格包装。

【储 存】未开包装,12个月,按照非危类水性产品运输。