



北京晨洋科技有限公司
Beijing Chenyang Technology Co.

CY-98 油性消泡剂

化学组成:

含疏水粒子的聚硅氧烷化合物。

主要特性:

- 1、具有很好的抑泡和消泡的能力。
- 2、因含疏水粒子，在储存过程中可能有沉淀现象，只要在使用前搅拌均匀，不影响产品质量。
- 3、若用溶剂开稀后使用，注意稀释后的溶液储存期限以 1-2 天为限。
- 4、不适用清漆。

产品应用: 溶剂型、紫外光固化体系。

技术数据:

| | |
|------|---------------------------------|
| 外观 | 半透明乳白色粘稠液体 |
| 密度 | 0.97-1.01g/ml (25±1)℃ |
| 粘度 | 200-2500mPa·s(旋转黏度计法) (25±0.2)℃ |
| 固体含量 | ≥95%(140℃2h) |
| 闪点 | >100℃ |

添加量(总配方): 0.2-1.0%

使用方法: 为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

包装&储存:

1*25kg 或 1*180kg/桶；未开封的原包装中保存 24 个月。超过储存期的产品，经检验合格后可继续使用。容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。