



北京晨洋科技有限公司

Beijing Chenyang Technology Co.

CY215 油性分散剂

化学组成

丙烯酸嵌段共聚物。

产品介绍

CY215 油性分散剂是利用可控自由基技术（CFRP）聚合的适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。该分散剂具有良好的颜料分散性能，同时与各种树脂体系有广泛的相容性。适用于无树脂色浆（RFPC）。

产品特点

- 1、提高有机颜料的展色性
- 2、适宜用于碳黑的最佳分散
- 3、降低高浓度色浆在研磨时的粘度

物化数据

外观：无色清澈透明

胺值：20mgKOH/g

活性组份：50%

溶剂：丙二醇甲醚醋酸酯

产品应用

有广泛的相容性，适合各种溶剂型工业和汽车漆。可以适用于为不同树脂体系而设计的无树脂色浆。

推荐用量

推荐用量：以下添加量基于分散剂固体量对颜料量的比例：

无机颜料：20~30%按吸油量

有机颜料：绿，蓝，紫：15~30%按 BET 值；黄，红，橙：25~45%按 BET 值

碳黑低色素：15~20%按 DBP 吸收值

碳黑高色素：50~80%按 DBP 吸收值



北京晨洋科技有限公司
Beijing Chenyang Technology Co.

使用方法

在研磨阶段未加进颜料之前加入。

包装&存储

1*25kg；阴凉干燥的通风环境中，完好包装的产品质保期为生产日期起 3 年。